

Groefkogellager gereedschap BP 61

Het lager demontage gereedschap BP 61 verwijderd groefkogellagers van assen en behuizingen



Met het demontage gereedschap BP 61 kunnen groefkogellagers uit assen of behuizingen verwijderd worden. Ook afgedichte lagers kunnen na verwijdering van de bijbehorende pakking gedemonteerd worden. De haken van de trekarmen worden aan de loopbaan van de buitenring bevestigd. De gereedschapset is geschikt voor 61 verschillende soorten groefkogellagers met een diameter van 10 tot 100 mm.

Inhoud:

- 6 sets trekarmen
- 2 draadspindels
- Praktische koffer (3,2 kg)

Omschrijving lager demontage gereedschap BP 61

- De haken van de trekarm grijpen direct in de loopbaan van de buitenring en steunen op de rand van de binnenring. Hierdoor ontstaat een veilige bevestiging en een optimale krachtoverbrenging
- De haken zijn met veren aan de trekarm bevestigd, zodat ze eenvoudig in de lager geplaatst kunnen worden
- De van hoogwaardig staal gemaakte trekarm zijn geschikt voor zware belasting en hebben een lange levensduur
- De elastische borgring vereenvoudigt de plaatsing van het gereedschap en houdt de trekarmen in positie tijdens de extractie
- Een selectietabel voor lagers is geïntegreerd in de gereedschapskoffer




Kijk voor een instructievideo op www.simatec.com



Technische gegevens lager demontage gereedschap BP 61

Afmeting sleutel voor spindel	19 mm en 24 mm
Trekarm A1-A6	6 sets met elk 3 trekarmen
Afmeting draagkoffer (L x B x H)	315 x 250 x 70 mm
Gewicht gereedschapset	3.200 g

Selectietabel lager demontage gereedschap BP 61

					
Type lager				Trekarm	Spindel
60..	62..	63..	64..		
6000 6001 6002 6003	6200			BP A1	BP M12
6004 6005 6006	6201 6202 6203			BP A2	
6007 6008 6009 6010	6204 6205	6300 6301 6302		BP A3	
6011 6012 6013	6206	6303 6304		BP A4	
6014 6015 6016 6017	6207 6208 6209 6210 6211	6305 6306 6307	6403	BP A5	
6018 6019 6020	6212 6213 6214 6215 6216 6217	6008 6309 6310 6311 6312 6313	6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410	BP A6	

Lubrication Equipment B.V.

Jacobus lipsweg 100
NL-3316 BP Dordrecht

T: +31 (0)78 - 654 99 66

E: info@le-bv.nl

W: www.lubricationequipment.nl